

## Návod, jak je nasadit

Nestačí mít řetězy v kufru, musíte si být jisti, že je umíte na kolo i nasadit. Postup montáže těch nejběžnějších vám nabízíme i s fotografickým návodem.



Řetěz rozložte před hnacím kolem. Upravte případné překroucení řetězových částí. Řetěz zasuňte za kolo.



Oba konce lanka potáhněte k sobě. Zvedněte nahoru na dezén a spojte je.



Spojené lanko položte nahoru na dezén. Spojte boční řetěz spojovacím háčkem do koncového článku bočního řetězu. Znovu zkontrolujeme, zda řetězy nejsou překroucené.



Lanko zasuňte za pneumatiku a celý řetěz na pneumatice urovnejte.



Napínací řetěz s pryžovým napínačem pevně utáhněte a zaklesněte do drážky v karabince.



Přebývajicí část napínacího řetězu provlékněte kolem bočního řetězu a pryžový napínač zaklesneme do vhodného článku na něm. Zkontrolujeme rovnoměrnost řetězu.

Můžete se rozjet. Pokud máte klasický řetěz s gumovým dotahováním, měli byste zhruba po 50 metrech zastavit a dotáhnout.



Spolupráce H+K pneuservis Holešovice

## Chystáte se vyrazit na hory? Nevyjíždějte bez výbavy!

### Musím se o řetězy starat?

- \* Řetězy je dobré co nejdříve po použití opláchnout v teplé vodě a osušit. Až pak je můžete uložit.
- \* Nikdy je nenatírejte olejem – ani když se na nich objeví známky rezivění.
- \* Vyhoďte je v případě, že jim chybí po obou stranách článků víc než 40 procent materiálu.



Foto ČTÚ

# Zimní »řetězení«

Na horách je nasněženo takřka prosincově, takže až pojedete lyžovat, nezapomeňte si sněhové řetězy. A možná k nim přibalte i návod Blesku, jak je co nejrychleji nasadit.

Renata Vyšínová

Máte pocit, že není potřeba do nich moc investovat? Vždyť je použijete párkrát za zimu... Ovšem šetřit se nevyplácí.

### Druhy sněhových řetězů

„Žebříčkový“ řetěz: Základní řetěz s jednoduchou stopou, doplnění pomocí háčků. Nevýhodou je malý záběr, méně kvalitní ocel, nutnost dopnutí a úprav řetězu po několika ujetých metrech a hopsavá jízda.

Cena: cca 400 – 600 Kč



pneumatiky. Doplná se pomocí háčků přes kladku, má gumový napínák s háčkem.

Cena: od 600 do 2500 Kč

### „Šikmostopé“ řetězy

Jejich konstrukce zajišťuje kvalitní záběr řetězu a kratší brzdnou dráhu. Použitá ocel je potažena nikl-manganem nebo titanem pro větší odolnost. Články jsou krátké a čtyřhranné. Napínání většinou zajišťuje jedna ráčna v kombinaci s gumovým napínákem. Jízda je poměrně plynulá.

Cena: 1200 – 3600 Kč



Automaticky montované řetězy: Bydlíte na horách nebo jezdíte opravdu často lyžovat? Vyplatí se vám investovat do tohoto systému. Na šrouby kol namontu-

jete adaptér a na něj pak použijete přítláčíte konstrukci řetězů – až se rozjedete, nasadí se samy!

Cena Spike spider od 8000 do 14800 Kč